リンナイ グリル付ガステーブル

取扱説明書


Rinnai

家庭用

保証書別添

品 名		型式の呼び	トッププレート
	RT-650GFTS(BK)-L KGE-650FTS(BK)L KGT-60FTS RT-650GFTS(SL)-L KG-6080 KGK600L KRT-60F RKG-S642E5L RKG652E6L	RTS-650GFTS-L	フッ素コート トッププレート
	RT-650GFTS(BK)-L	RTS-650GFTS(G)-L	
	RT-653GCTS(B)-L RTE-650CTS(B)L KJM60CTSBL	RTS-650GCTS-L	ホーロートッププレート
	RT-650GFTS(BK)-R KGE-651FTS(SL)R RT-650GFTS(SL)-R RS-651FTSR	RTS-650GFTS-R	フッ素コート トッププレート
	RT-650GFTS(BK)-R	RTS-650GFTS(G)-R	
	RT-653GCTS(B)-R RTE-650CTS(B)R	RTS-650GCTS-R	ホーロートッププレート

よく読んで 安全に正しく お使いください。



SI センサーコンロ

ご愛用の皆様へ


このたびはリンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読み いただき安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書と別添の「保証書」の内容をよくご確認のうえ、 大切に保管してください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされます と著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または もよりの当社事業所にて再購入してください。

)n	
もくじ	ページ
各部のなまえと特長	1
安全上のご注意(必ずお守りください)	2~7
機器の設置	8 • 9
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	10
םעם	11~12
使用中に自動的に弱火になったと	ときは 12
グリル	13~14
使用中に消火したときは	15
お手入れのしかた	16~18
故障かな?と思ったら	19~21
別売部品のご紹介	22
交換部品(お客様にて取り替え可能な消	耗部品) 22
長期間使用しない場合	22
廃棄時のお願い	22
アフターサービス	裏表紙
仕様	裏表紙

各部のなまえと特長

図のように正しくセットしてください。図は -L タイプ(強火力バーナーが左側のタイプです)。-R タイプは強火力バーナーと標準バーナーが左右逆になっています。



コンロ部の主な機能

○● ○単1形アルカリ

(2個)

乾電池(付属品)

電池ケース

 $\supset \mathfrak{T}$

よう正しくセットし てください。

強火力バーナー用

点火ロックつまみ

グリルとびら

グリルとびら取っ手

●天ぷら油過熱防止機能 6 15

(標準バーナー・強火力バーナー) 天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火します。 (必ず指定以上の油量でご使用ください)

●焦げつき消火機能 11 15

(標準バーナー・強火力バーナー) 煮もの調理などで水分がなくなり、なべ底が焦げついてくると、なべを傷める前に自動消火します。(なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。)なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常に働かないことがあります。

●コンロ消し忘れ消火機能 🕦 🕦

(標準バーナー・強火力バーナー) 点火してから約2時間で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

グリル部の主な機能

グリル焼網

グリル水入れ皿

水入れ皿受け

●グリルお知らせブザー 13

点火して約3分ごとにブザーが鳴って、グリル使用中であることをお知らせするとともに、焼き時間の目安にもできます。

銘板

グリル用火力調節つまみ

火力調節つまみ

グリル用操作ボタン

標準バーナー用操作ボタン

標準バーナー・グリル用 点火ロックつまみ

●グリル水切れセンサー 13 15

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。

●グリル過熱防止センサー 🅦 📵

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

●グリル消し忘れ消火機能 13 15

点火してから約19分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

※ 内の数字はページを示しています。

コンロ・グリル操作ボタンもどし忘れお知らせ機能

天ぷら油過熱防止機能などの安全機能により消火したときに、操作ボタンはもどりません。もどし忘れると、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせしますので消火の状態にもどしてください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

安全上のご注意(必ずお守りください)

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▶絵表示について次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



火気禁止



接触禁止



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



換気必要

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具の スイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話 を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する


①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガス栓、ガスコンセント接続の場合は、ガス コンセントからソケットをはずす)



②窓や戸を開けガ スを外に出す。

③もよりのガス事 業者(供給業者) に連絡する。








■機器の銘板に表示してあるガス種(ガス グループ)以外のガスでは使用しない

表示のガス種が一致していない場合、不完全燃 焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火で やけどをしたり、機器が故障することがあります。 わからない場合はお買い求めの販売店、または もよりの当社事業所に問い合わせてください。 転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示と 一致していることを確認してください。




安全上のご注意(必ずお守りください)

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められ ていますので、必ず守ってください)可燃物との距離が守れない 場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。 9 22 また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃性の場 合は必ず防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの 販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離 を確実に離す



■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、 スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど 燃えやすいものを置かない また機器本体 の下に新聞紙やビニールシートなどの燃え やすいものを敷かない また電源コードを 通さない

熱でスプレー缶内 の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発 したり火災の原因 になります。



■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベン ジンなど引火のおそれのあるものを使用し ない

引火して火災の 原因になります。



■ガスコードを使用する場合は、器具用スリ ムプラグおよびガスコードの取扱説明書に 従って接続する


「ガスコードなどでコンセント接続する場合」 (9)を参照してください。間違った接続 はガス漏れの原因になります。



器具用スリムプラグ ホースエンド 赤い線


■ガス用ゴム管(ソフトコード) は赤い線まで 差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になり ます。



■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする

ガス漏れの原因になります。




■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、 臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消 火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓 を閉める(つまみのないガスコンセントの場 合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

故障かな?と思ったら(19~21)に従い 処置をする。



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をし ない


調理中のものが異常過熱し火災の原因になり ます。特に天ぷら、揚げものをしているとき





■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する 場合は検査合格マークまたは JIS マークの 入っているものを使用し、ひび割れたゴム 管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス 漏れの原因になります。ビニール管 は絶対に使用しないでください。 またガス用ゴム管はときどき 点検して古くなった場合は取 り替えてください。 ビニール管



ガス漏れの原因になり ます。





■ガスコードの長さが合わないために高温部に 触れたり、機器の下を通したり、機器に触れ たりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因に なります。



■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコード は、高温部に触れたり、折れたり、ねじれ たりしないようにできるだけ短くして使用 する。また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、 ガスコードは機器の下を通したり、グリル 排気口や炎に近づけない また、他の機器 で加熱されるような所にも通さない


使用時は周囲が高 温になりゴム管が とけてガス漏れの 🖊 原因となります。



■グリル水入れ皿には必ず水(約200mℓ)を入 れ、連続使用の場合などは、たまった脂は取り 除き、そのつど水を入れる

水がない場合、魚やたまった脂が 過熱されて発火し、グリル排気口 より炎が出ることがあります。 脂 の多い調理物(とり肉など)は特

に注意してください。続けて使用する場合 も、そのつど脂を取り除き水を入れください。 なお水以外のものは、入れないでください。



一酸化炭素中毒のおそれ があります。

使わない



■アルミはく製しる受け、省エネごとくなど の補助具は使わない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれ があります。





アルミはく製しる受け

省エネごとく

■焼き網は使用しない

しる受けにたまった油などが発火 したり、機器の異常過熱のおそれ があります。



■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。



■グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさ

不完全燃焼や火災の原因に なります。



■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下に アルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂が たまり発火する原因 になります。



■グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、 グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱され燃えて 火災の原因となります。





■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふ きんなどがないことを確認する またグリ ルとびらに魚などをはさみこんだまま使用 しない

食品くずやふきん などが燃えること があります。





■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特に グリルは消し忘れをしやすいので、機器から 離れるときは必ず消火してください。





■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれが あります。

また、火災の原因になります。



企注意

■魚を裏返すときなどは手や 腕がグリルとびらやガラス に触れないようにする

手や腕が触れるとやけどを することがあります。 グリルとびら をいっぱいまで引き出してください。



■グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに

使用中・使用直後はグリル水入れ皿にたまった 脂が高温になっています。

こぼすとやけどをす る原因になります。






安全上のご注意(必ずお守りください)

■グリルとびら取っ手のガラス付近には触れな U

使用中、使用直後は高温 になっており、やけどを する原因になります。





■グリルとびらを開けたまま グリルを使用しない

トッププレート前部を焦 がしたり、機器の上部が 異常に過熱され、やけど をする原因になります。



■グリル排気口に手や顔などを近づけない またなべの取っ手を排気口に向けない

グリル排気口から高温の排 気が出ます。やけどやなべ の取っ手が過熱され取っ手 を焼損する原因になります。



■グリル水入れ皿だけを持って本体より取り はずさない

グリルとびらが落下し、 やけどやけがをすること があります。必ずグリル とびら取っ手を持って取 人士 りはずしてください。



■グリル水入れ皿を持ち運びする際は、さめ てから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル水入れ皿が 高温になっています。やけどをするお それがあります。

■グリルとびらに重いものをのせたり、強い 力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の 原因になります。



■グリル水入れ皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリ ルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で 止まらずに落下し、 脂がこぼれてやけ



■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂 に引火した場合は、



- ①操作ボタンを押して消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけ ない 衝撃を加えない

ガラスが割れてけがを する原因になります。

ります。





■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらく はトッププレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする 原因になります。




接触禁止

■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を 近づけすぎない

炎や熱で顔をやけどする おそれがあります。





機器の異常過熱による機器 損傷の原因になります。





■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以 外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱 異常燃焼による 機器焼損の原因 になります。



■使用中は手や衣類を炎、バーナ 排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣類に着火 したり、排気熱によるやけど のおそれがあります。なべを 動かすときや炎の大きさが自 動的に弱火から強火へ切り替 わるときがあるので注意して ください。



■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力 を調節する

火力が強いとやかん、なべ などの取っ手が焼損したり、 手に触れるとやけどをする 原因になります。





■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタ ンを消火の状態にもどし、周囲のガスが なくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、 衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。

企注意

■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注 意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの 排気口から炎が出る場合があります。やけど や火災などの原因になります。



■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つ まみ・グリルとびら取っ手以外は触れない

やけどをすることがあります。とくに幼い お子様がいる家庭ではご注意ください。

置いて使用しない



接触禁止

■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気 をしてください。換気をしないと不完全燃焼に よる一酸化炭素中毒のおそれがあります。



換気必要

注:ただし、屋内設置で自然 排気式給湯器およびふろがま を使用している場合は換気扇 を回さず窓などを開けて換気 してください。排気ガスが逆 流することがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置

■ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに

する 不安定な所や傾いた所に設置すると機器が

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



傾いてやけどやけがのおそれがあります。

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気

をじゅうぶん切って からセットする

炎口がつまったまま 使用すると異常燃焼 の原因になります。




■強い風の吹き込むところには設置しない

■棚の下など落下物の危険のある場所に設置

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が 正しく働かないなどの原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定な 状態で使用しない





原因になります。

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の

■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突 起物などでけがをすることがあります。

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になり

不完全燃焼・故障のおそれがあります。

■幼い子供には触らせない



■しる受け・バーナーキャップは誤った セットで使用しない

しる受けやバーナーキャップを正しく取り付けないと、 点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こしたり、 また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



誤ったセットの例



しない







■機器を水につけたり、水をかけたりしない

, の浮き

天ぷら油過熱防止機能について

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げも の調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する 機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理 油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。 このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げもの調 理をされるときは、必ず温度センサーとなべ底が密着し ていることを確認し、適切ななべの種類と油量をお守り ください。使用方法をお守りいただけなければ、調理油 の過熱による発火を防止できないことがあります。

■強火力バーナーのセンサー解除モードは揚 げもの調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれが あります。



安全上のご注意(必ずお守りください)

■温度センサーとなべ底が密着してい るか確認する

温度センサーが傾いていたり、なべとの間 にすき間があると、温度センサーがなべ底 温度を正しく検知できず、発火や 途中消火の原因になります。

■油の量は 200ml 以上で行う 調理油の量がはじめから少なかった


り、減ってきたりすると発火するこ とがあります。



■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

中華なべ用補助ごとくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。

■底が広く浅いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすいので使用しない



■耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいなべは使用 しない



耐熱ガラス容器





■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場 合があります。また、動きが悪いとなべなど

が傾き、お湯などがこぼ れやけどをする原因にも なります。なべの重さは 調理物を含め300g以上 必要です。密着しない場 合、点検・修理を依頼し てください。



■温度センサーに強いショックを加えたりキ ズをつけない



お願い

- コンロで焼き網やコンロをおおうような鉄板は使わないでください。機器の異常過熱によりトッププ レートやごとく・バーナー・しる受けを早くいためます。
- 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限 り早くふき取ってください。
- みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温 めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってひ っくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- もちは、グリルで火力をしぼってようすを見ながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意し てください。
- 弱火は火力を小さくしぼれるようにしています。消し忘れに注意してください。
- なべの形状や材質によっては、強火で長時間で使用された場合に、まれになべとごとくがくっつく ことがあるので、なべを動かすときは注意してください。
- 調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえてください。
- 熱くなったなべなどをラベルの上に置かないでください。ラベルが熱で変 色したり、損傷したりすることがあります。
- トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターな ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原 因となります。



設置前の準備と確認

- ●型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- ●機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか確認します。
- ●輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので 全部取り除いてください。

型式の呼び ガス種(ガスグループ)

製造年月-

ごとく


〈例〉(12A·13Aの場合)



部品の取り付け

バーナーキャップ

「▼」印を手前、凸形状部を奥側にして、バー バーボーキャップ裏面の本体ピンをバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認する。



※バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

しる受け

しる受けは、切込み部が奥になるようにして正しくはめ込み、浮き、傾きのないようにセットしてください。強火力バーナー用(「H」刻印表示)と標準バーナー用(刻印表示なし)の2種類が



ーナー用 (刻印表示なし)の2 種類が 強火カバーナー用 標準バーナ ありますので、まちがえないようにセットしてください。 びとくは▲印を前後にし、ツメ(2個所)をトッププレートの穴に合わせ、がたっまがなりようにオットしてくださり

ごとく

つきがないようにセットしてください。

お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所へご相談ください。

企注意

■しる受け・バーナーキャップは正しくセットする

バーナーの炎がしる受けの下にもぐり込むなど火災や機器焼損の原因になります。



■ごとくは正しくセットする

誤ったセットをすると なべなどが不安定にな り、傾いたり、 倒れたり します。

単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

(乾電池のセットのしかた)

※電池交換は、機器本体が 冷えてから行ってください。 (お願い) 電池ケースは途中で止まり、取りはずせない構造になっています。無理に引っ張らないでください。



⚠警告

- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の 中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない
- ■器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす ショートや発熱、液漏れ、破裂により、け がややけどの原因になります。
- ■乾電池に記載してある注意事項をよ くお読みいただき、正しくお使いく ださい

お願い

- ・電池ケースに水などの異物が入った場合、接触不良の原因となりますので、ふき取ってきれいにしてください。・アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。(付屋のア
- ┃・アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。(付属のア ルカリ乾電池で当社使用モードによる)
- アルカリ乾電池でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- ・新しいアルカリ乾電池を2本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点 灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・乾電池は、機器が冷えてから交換してください。

機器の設置


設置場所及び周囲の防火措置

設置場所

- ●強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- ●付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ●機器の上に湯沸器のない場所
- ●機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- ●落下物の危険のない場所
- ●機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- ▶周囲に可燃物(木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・棚など)のある場合
 - ・トッププレートより上面の側面および後面は 15cm以上、上部はトッププレート上面より 100cm以上離す。

15cm以 F

・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。 22





100cm以上

(3,4


• 別売の指定の防熱 板を必ずご使用く ださい。22


✓ 15cm以上

• 防熱板についてはお買い上 げの販売店、またはもよりの 当社事業所にお問い合わせ ください。

ゴム管(ソフトコード)の接続

・ガス用ゴム管〈ソフトコード〉(内径9.5 $m\phi$ ・JIS マーク入り)を用い、折 れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く(2m以下で適当に ゆとりをもたせる)ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このと きゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してくださ い。また機器本体に触れないようにして接続します。






ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムプラグ を梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明に従 って機器のホースエンドに取り付け、次にガス コードの器具用ソケットを器具用スリムプラグ に "カチッ" と音がするまで押し込みます。

ガス栓側の接続

(ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき コンセント継手を"カチ ッ"と音がするまで確実 に差し込む



- ②ガス栓を閉めるとき コンセント継手のすべり リング(白色)を手前に
- 引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

お願い

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス 栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。 機器を接続するガス栓は、必ずガステーブル用をご使用ください。

ガスコンセントについて

『ガスコンセント』は、 ガスコードなどを取り 付けると自動的に開栓 し、取りはずすと自動 的に閉栓します。


◆ふたを開ける ふたの右端を 押します。



◆取り付ける "カチッ"と音が するまで差し込 みます。




◆取りはずす 右端にあるふた を押します。



点火・火力調節・消火のしかた

※前面パネルの表示と操作ボタンを確認してから点火してください。



♠♠ 標準バーナー用操作ボタン

♦♦♦ 強火力バーナー用操作ボタン

❤ グリル用操作ボタン

点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないとき のために操作ボタンを作動させない機構です。


火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋のガス栓を閉め、また点火ロックをしてください。(点火ロックは「ロック▶」の矢印方向へいっぱいまでスライドさせてください。)

1 準 備





点火ロックつまみをロックの矢印と反対側にいっぱいまでスライドさせ点火ロックを解除します。




- ●操作ボタンをいっぱい最後までゆっくり押しきる。 パチパチ放電しても、押し不足ですと点火しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全個所 放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ・操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火すると 止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーとグリルは「強火」の方向に、強火力バーナーは「中火」の方向に移動します。

企注意


■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする。





- ●火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。
- (コンロ) 急激な操作をすると消火する場合がありますので、ゆっくりと操作してください。
- (グリル) 焼き具合は火力の強・弱で調節してください。

4 消 火



- ●操作ボタンを押して消火する。
- ●必ず火が消えたことを確認する。



コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありますが、これは火が消えたときの音で異常ではありません。(コンロバーナーに風が当たるような場合は、ポンという音がしやすくなります。)

コンロ


使用できるなべと温度センサーについて

調理油の量

揚げもの調理をする場合は必ず 200ml 以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め 300g 以上必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。



中華なべについて

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類や使いかたによってはなべが安定せず、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できません。

温度センサーに適したなべ

○:適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の 料理 (_{煮ものなど})
アルミ 銅	(油量 200ml以上)	\circ
鉄・ホーロー ステンレス (厚手) 底の平らな鉄製中華なべ	(油量 200ml以上)	0
ステンレス(薄手:なべ底厚み2.5 mm未満)	×	0
土なべ 耐熱ガラス容器	×	(ただし、消火 する場合があ ります)
圧力なべ	×	(ただし、消火 する場合があ ります)
無水なべ多層なべ	(油量 200ml以上)	0

このような調理には、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください

●温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合、安全機能が働いて自動的に消火します。次のような調理にはセンサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。 **12** 〈高温になりやすい調理〉

焼きもの:お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ 炒めもの:ソーセージ炒めなど

ポークソテーなど 炒りもの:ごま炒り・大豆炒りなど

自動判別モード

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきがひどくなる前に自動消火する機能、高温調理のとき自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能がはたらきます。

コンロ消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して約2時間経過すると自動 消火し、同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせする機能です。**21**



●コンロ消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。

焦げつき消火機能

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめたらなべを傷める前に自動消火し、同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴ってお知らせする機能です。**21**

- ●焦げつき消火機能が作動したら:
 - すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。
- ●再度点火するときは:

焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。


お願い

- カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理やなべの材質によっては、ひどく焦げつくことがありますので注意してください。
- ・火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。このような場合は再度点火してで使用ください。
- ます。このような場合は再度点火してご使用ください。
 ・土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、中火にしてようすを見ながらご使用ください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。
- カレーやシチューなどとろみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようすを見ながら行ってください。放置しますとひどく焦げつくことがあります。
- なべを持ち上げたり、ごとくから浮かせて調理しますと焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- 圧力なべや無水なべを使用した料理、とりのもも焼きなどフライパンを使用した料理では焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。

センサー解除機能(強火力バーナー)

強火力バーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できる機能です。 天ぷら油過熱防止機能と焦げつき消火機能を解除し、高温調理ができます。(約30分間使用できます。)








●センサー解除スイッチを3秒長押しする。


ブザーが「ピッ」と1回鳴ってお知らせすると同時にセンサー解除モード表示ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。

もう一度センサー解除スイッチを押すと取り消しになります。





- なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自動的に切り替わることがあります。また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、温度センサー過熱防止機能がはたらき自動消火します。
- 再点火しても火がつかない場合は、しばらく待ってから 行ってください。
- ●約30分経過すると、ブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせし、 センサー解除モード表示ランプが消灯し、自動消火します。



- ●自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、センサー解除モード表示ランプは点滅し続けます。 また、1 分毎にブザーが 「ピピッ」と5 回鳴ってお知らせします。)
- ●必ず火が消えたことを確認する。

⚠警告

■センサー解除で揚げもの調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



使用中に自動的に弱火になったときは(コンロバーナー)

異常過熱を防止するため高温自動温度調節機能が作動

焼きもの料理・炒りもの料理などのから焼きに近い高温調理をした時に、なべの異常過熱を防止するため火力を自動的に強火・弱火と調節する高温自動温度調節機能が作動することがあります。(最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。)この状態が約 30 分以上続いた場合、または温度がさらに上昇した場合は自動消火します。(自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっています。やけどに注意してください。)調理に支障がある場合は、センサー解除機能(強火力バーナー)をお使いください。

グリル

グリルを使用する前に

はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるためグリル水入れ皿に必ず水 (約200ml)を入れて、約15分 から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。

また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外(ごとくの周りやグリルとびら前面など)から煙が出る場合がありますが異常ではありません。



グリル消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約19分たつと自動消火し、同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせする機能です。**21**



●グリル消し忘れ消火機能が作動したら すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 グリル水入れ皿にたまった脂などを掃除して再度点 火操作をしてください。

お願い

調理物(魚など)の種類によっては、グリル 消し忘れ消火機能が作動する前に発火するこ とがありますので、機器から離れないように し、焼きすぎに注意してください。

グリル消し忘れ消火短縮機能

グリルを消し忘れた場合など長時間グリルとびらを開けなかった場合消し忘れと判断してグリル消し忘れ消火機能の最大使用時間を 19 分→ 15 分に短縮し自動消火します。(消火と同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ります。また、続けて使用する場合のように庫内温度が上がっている場合は 16 分→ 12 分に短縮します。) 21

●グリル消し忘れ消火短縮機能が作動したら すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 点火するときは、再度点火操作をしてください。

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。) (剤) 火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ります。) (▶) (▶)

●グリル過熱防止センサーが作動したら

グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能になっていますので、約3分待ってから点火操作をしてください。



調理物の種類によっては、グリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂 分の多いにしん、塩さば、とり肉など。

グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。また、使用中にグリル水入れ皿を長時間引き出したままですと自動消火する場合があります。(消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ります) 21

●グリル水切れセンサーが作動したら

すぐに操作ボタンを消火の状態にしてください。点 火するときは、グリル水入れ皿に水を入れしばらく 待ってから、再度点火操作をしてください。

グリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」と1回鳴り、グリルを使用中であることをお知らせします。 (調理時間の目安としてもお使いいただけます)



グリルを続けて使用する場合は約3分、間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちにグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

グリル水入れ皿の出し入れ

グリル水入れ皿のセット

グリル水入れ皿の「前」刻印を手前にして、水入れ皿受けの後部2個所の凸部を長穴に入るようにし






グリル焼網のセット

グリル焼網の凸部をグリル 水入れ皿の長穴に確実にセ ットします。



引き出すとき

グリルとびらを止まるところ までいっぱいに引き出すと、 グリルとびらだけが下がり、 焼まれのの出しるね、原転・飛



焼きものの出し入れ・反転・確認が簡単に行えます。

取り出すとき

グリルとびらを止まるところまでいっぱいに引き出してから、そのまま持ち上げて取り出します。



持ち運ぶとき

グリルとびら取っ手を両手で しっかりと持ち、水平にゆっ くり持ち運んでください。



グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することが あります。
- ●魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- ●みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
- ●たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

塩加減のこつ)

- ●塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- ●さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめ ます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- ●魚の重量の約 2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- ●尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが 少なくなります。


魚焼きのこつ

(予熱が必要)

●あらかじめ 3 ~ 4 分ほど予熱しておくと、きれいに焼けます。ただし焦げつきやすいものや、火の通りの悪 い身の厚い魚などは、予熱せずにそのまま焼いてください。


魚の置きかた)

●魚は頭が奥に、尾が手前になるように 置いてください。



魚を1尾 焼く場合





魚を2尾 焼く場合



アルミはく

魚を3尾以上焼く場合

焼き上がった魚を取り出しやすくするには?

- ●グリル焼網に油を塗って予熱をする。 あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、3~4分ほどグリルを加熱します。 焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- ●焼き上がった魚を取り出すには?

はしをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げながら、グリル焼網からはがして から、取り出します。

フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。

また、焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着しにくくなります。

なお、くっついた魚を簡単にはがすことができる別売部品の魚とって (RTO-ST1) を用意しています。 22

魚とってが付属のとき(KG-6080のみ)

- ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
- ②焼きあがった魚や焼物の下側に魚とってを入れて、くっついた焼物をグリル 焼網からはがします。
- ③小さい焼物なら、そのまますくい取って取り出せます。







魚とってはグリル庫内に保管しないでください。魚とってがグリル庫内で引っかかり、グリルとびら が引き出せなくなることがあります。

使用中に消火したときは

天ぷら油過熱防止機能が作動

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火し

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴って、お知らせします。さらに、強火力バーナーの場合はセンサー解除モード表 示ランプが点滅します。 🗿
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※なべや油が大変熱くなっていますので、やけどにじゅうぶ ん注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度セ ンサーを冷してから点火してください。

焦げつき消火機能が作動

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめたら、

- なべを傷める前に自動消火します。 ※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴って、お知らせします。さらに、強火力バーナーの場合はセンサー解除モード表 示ランプが点滅します。 21
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

消し忘れ消火機能が作動

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断 して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー 火力バーナー約2 時間・グリル約19 分)

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。 さらに、強火力バーナーの場合はセンサー解除モード表示ラ ンプが点滅します。 📶
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。

立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガ スが止まるまで少し時間がかかります)

- ※ガスが止まると同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知ら せします。さらに、強火力バーナーの場合はセンサー解除モ ード表示ランプが点滅します。 🗿
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認し、グリルの場合はグ リルとびらを開け空気を入れ替えて、立消え安全装置(炎 検知部)の汚れをふき取ってから点火してください。

お願い

• 立消え安全装置 (炎検知部)に水 滴や煮こぼれがつくと、点火し ↓ にくくなります。水滴や煮こぼ れはふき取ってください。 ・立消え安全装置(炎検知部) に硬いものをぶつ けないでください。

まがったり、変形 ・ 立消え安全装置 (炎検知部) し点火しにくくな ります。

すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。操作ボタ ンを消火の状態にもどさない場合、1分毎にブザーが 「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。ただし、 他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。 🚺

グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫 内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また、連 続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動 消火する場合があります。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、お知らせしま す。**21**
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能 となっていますので、約3分待ってから点火操作をしてく ださい。

グリル消し忘れ消火短縮機能作動

グリルを消し忘れた場合など長時間グリルとびらを開けなかっ た場合消し忘れと判断してグリル消し忘れ消火機能の最大使用 時間を 19 分→ 15 分に短縮し自動消火します。(消火と同時 にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。また、続け て使用する場合のように庫内温度が上がっている場合は 16 分 → 12 分に短縮します。) 🗿

- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
- ※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能 となっていますので、約3分待ってから点火操作をしてく ださい。

グリル水切れセンサーが作動

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少な くなってきた場合に自動消火します。また、使用中にグリル水 入れ皿を長時間引き出したままですと、自動消火する場合があ ります。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。 21
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ●再度点火するときは
 - ※グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから点火して ください。

乾電池が消耗

乾電池の容量がなくなった場合、自動消火します。

- ※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴って、電池交換サイ ンが点灯してお知らせします。 🛂
- ●すぐに操作ボタンを押し消火の状態にする。
- ※乾電池を交換してください。图

電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

- ■この機器は天ぷら油過熱防止機能、消し忘れ消火機能などの制御やグリル過熱防 止センサーなどの制御をするために乾電池を使用しています。
- ■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サイン (ランプ) がついています。
- ●点滅……新しい乾電池を用意してください。
- ●点灯……新しい乾電池と交換してください。 電池交換サイン(ランプ)が点灯するとコンロバーナーとグリルの機器 すべてが使用できなくなります。操作ボタンを押し点火しても、安全の ため手を離すと消火するようになります。電池交換サイン(ランプ)が

点灯したら、新しい乾電池と交換してください。 ・乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。

・乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量が全くなくな ったときは、点灯しません。



お願い

お手入れのしかた

⚠注意

- ■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷え てから手袋をはめて行う
 - ●やけどや器具の角などでけがをする原因になり ます。(グリル庫内・排気口・バーナーまわり は特に注意してください。) また、お手入れす る部品以外は、はずさないでください。



- ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・ 紙類などを置き忘れていないか確認してください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ・ごとく・し る受け・グリル排気口カバー・グリル部品(グ リルとびら・グリル焼網・水入れ皿受け・グリ ル水入れ皿)は取りはずせます。それ以外の部 品は絶対に取りはずさないでください
 - ●取りはずした部品は「機器の設置」
 (お手入れのし) かた」「フを参照して取り付けてください。

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年1回程度の定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用 などについてはお買い上げの販売店、またはも よりの当社事業所にお問い合わせください。

日常の点検

- ●機器周辺に燃えやすいものが置いてありませ
- ●バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセ ットされていますか。
- ●グリル水入れ皿に脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。
- ●ゴム管の接続は確実ですか。
- ●ゴム管は傷んでいませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーが 汚れていませんか。
- ●バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませ んか。

お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント


- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったも のを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道 具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用してください。
- ④水洗いした後は必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- ●守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤









●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾い た布で水気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤











●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーロ ーや塗装の表面にキズがつきます。 はがれ・欠け・ 変色・変質・さび・割れの原因になります。











●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着し ています。

●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーロ -や塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・ 変色・変質・さび・割れの原因になります。



弱酸性洗剤・弱アルカリ性洗剤・







- ●基本的には使っていけません。表面の変質・キズ・ 変色・さびる場合があります。
- ●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」 を守って使ってください。ただし、機器表面や 前面パネルには絶対に使用しないでください。



クリームクレンザー



シンナー·ベンジン· アルコール




●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・ 変色・さびの原因になります。



スプレー式洗剤



●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不 良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけ ずに、必ず布に含ませてからお手入れしてください。



お手入れのしかた

<u>バー</u>ナーキャップ

- ・目づまりしていたら、炎口 をブラシや針金などで掃除 をする。
- ・お手入れ後は正しくセット し、正常に燃焼することを 確認してください。



お願い


- ・バーナーキャップの表面(黒い部分)を台所 用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤 でお手入れをすると黒い部分がはがれること があります。万一はがれた場合でもそのまま ご使用いただいて問題ありません。
- 煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル焼網

・使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。) 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。


●グリルとびらの取りはずしかた

1.押さえバネを↓①の方向に下げる。
 2.グリルとびらを ▶②の方向にたおす。




●グリルとびらの取り付けかた

- 1.水入れ皿受けのツメ 2 個所をグリルとびらの角穴にはめ込む。
- 2. ✔ の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネが水入れ皿受けに確実にはまっているか確認する。



●グリル水入れ皿の取り付け

グリル水入れ皿の「前」刻印を手前 にして後部2個所凸部を長穴に入る ように、セットしてください。



お願い

- グリル水入れ皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。
- ・押さえバネには、変形してもどらなくなるほど必要以上に力を加えないでください。変形してしまうとグリルとびらが正しく取り付けられなくなって使用中にはずれる場合があり、やけどやけがの原因になります。

グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、お手入れをする。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分 を湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。

お願い


みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割れる原 因になりますので使用しないでください。

グリル庫内

使用後はそのつど、やわらかい布やスポンジでふき取る。

脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。

・乾いた布で仕上げをする。



機器表面・前面パネル

• 台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気を ふき取る。



- スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の 腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- 印刷・塗装面にはみがき粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズがつきます。



• 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(お手入れをしないと汚れが焼きつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。)

汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?

• 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、つけ置きしておくと汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・ 変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- 重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま 30 分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いし、水気をふき取ります。
- 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。

お願い

でとく・しる受け・グリル排気ロカバーはホーロー仕上げです。変色やはがれがあっても性能に影響はありません。再購入をご希望の際は、「交換部品」 ② を参照願います。

立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気がついていると点火しにくくなります。)
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサー に片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサー の頭部および側面の汚れをふき取ってください。



お願い

硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・点火プラグ・温度セ点火プラグンサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。


フッ素コートトッププレート(RT-653GCTS(B)、RTE-650CTS(B)、KJM60CTSBL以外)

※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミが残る原因となります。

• 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用) で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。



- トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れをすると、 フッ素コートがはがれたりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- [|]・長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、効果には影響ありません。
- •トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。



故障かな?と思ったら

⚠警告

■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずガス栓を閉めてください。



調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない	●ガス栓を全開にしていますか?	10
・点火しにくい	● LP ガスがなくなりかけていませんか? (LP ガスをご使用の場合)	
・放電しない ・点火してもすぐ消える	●ガス配管に空気が残っていませんか?(朝一番など) ⇒点火操作を繰り返してください。	
・手を離すと消火する	●バーナー炎口がつまっていませんか?	17
	●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	6 · 17 · 18
	●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか?	6 · 8
	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか? ⇒使用しないでください。	4
	●乾電池が正しくセットされていますか? 乾電池が消耗していませんか?	8 · 15
	●点火ロックを解除していますか?	
	●操作ボタンを強めに数秒間押していますか?	10
	●ブザーが鳴って消火しましたか?	21
	●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか? ⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	4 · 9
	●ガス栓のヒューズが作動していませんか? ⇒機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。	9
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに 消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	15
©₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	●バーナー炎口がつまっていませんか?	17
②炎の状態がおかしい ・炎が安定しない	●ハーナー炎ロがりょうといませんが? ●点火プラグ、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?	6 · 17 · 18
・炎が黄色い、赤い	●バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか?	6 · 8
・異常音をたてて燃える、 消える	●アルミはく製しる受け皿を使用していませんか?	4
・炎が均一でない	⇒使用しないでください。	0.1
・使用中炎が消える	●ブザーが鳴って消火しましたか?	21
・なべにすすがつく ・消火後、数秒間炎が出て	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなりますが、異常ではありません。	
いる	●バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで炎が短くなっています。 異常ではありません。	
	●火力調節つまみをゆっくり操作していますか?	10
	●風が吹き込んでいませんか? 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?	6 · 9
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、 異常ではありません。	
	●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	
③使用中や消火後に音がする	●コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	10
・「ポン」と音がする ・キシミ音がする	●点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	
・「シャー」と音がする	●コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。	_
④点火すると他のバーナー も放電する	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	10
⑤バーナー本体が変色する	●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。	_
	●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか?	3
	●ゴム管が確実に接続されていますか?	3 · 9

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑦コンロバーナー使用中に	●なべの形状や材質が適していますか?	,
Chi-	●なべ底が凹凸していませんか?	
・調理中に消火する	●なべ底や温度センサーが汚れていませんか?	7 · 11
・自動消火しない	●油の量があっていますか?	
・点火してもすぐ消える	●から焼きに近い調理をしていませんか?	
・火力が変わる	●土なべや耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?	
・なべ底がひどく焦げつい	まれに焦げつき消火機能がはたらき消火することがあります。	11
て消火した	⇒再度点火してご使用ください。	
	●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか? ⇒解凍して再点火してください。	_
	●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか? ⇒焦げつきがひどくなる場合があります。	
	●カレーやシチューの再加熱ですか?	
	⇒水を加え弱火でようすを見ながら調理してください。	
	●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?	
	●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する	
	場合があります。	12
	⇒再度点火してご使用ください。	
	●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用したとりのもも焼きなどは焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	
	●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 強火・・弱火を繰り返し、この状態が 30 分間続くと消火します。	
	●温度センサーが高温になっていませんか? 安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐに 消火します。 ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	15
@=@##		
⑧調理中に消火する	●長時間使っていませんか? ⇒消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。	1 · 11 · 13 ·
	●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約3分待ってから使用してください。 ●しっかり解凍していますか?	
⑨グリル使用時 ・焼けすぎる	●みそや粕は取ってから焼いていますか?	
・焼けまりない ・焼け足りない	●魚の置きかたは合っていますか?	14
・焼けムラ	●塩加減は良いですか?	
・煙が出る	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	
・	●はじめてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いが出ます。グリルには加工油	13
	■はしめとフラルを使うととフラルや排気口以外がりをP実いが出ます。フラルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	10
	●食材にあった火力調節をしてください。	10
 ⑩ブザーが鳴った	●安全機能が作動しています。	10
・数回鳴った	→ 文主 機能が下勤しているす。	21
・鳴り続ける	●グリル使用中に3分ごとにブザーが鳴るグリルお知らせブザーです。	1 · 13
- C130li C 6like	●乾電池が消耗しています。	
	→新しい乾電池と交換してください。	8 · 15 · 21
	●消火の状態で操作ボタンが押されています。 ⇒操作ボタンを消火の状態にもどしてください。	1 · 15
	●部品が故障しています。 ⇒ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡 ください。	21
①赤いランプが点滅する ・電池交換サイン	●乾電池の交換時期が近づいています。 ⇒新しい乾電池を用意してください。	8 · 15
・操作部のモードランプ	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態にもどしましたか?操作ボタンをもどさないと電池が消耗します。	10 · 15
	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サインがうすく点滅することがありますが、故障ではありません	_
⑫点火時にランプが点灯し、 数秒後にランプが消えた	●特殊な操作で入るデモ(または検査)モードです。故障ではありません。点火操作をやり 直してください。	_
⑬部品が変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?	16~18
・表面が変色する	●ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、使用上問題ありません。	_
・ごとくが変色する	●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題ありません。	
⑭グリルのみ使用してもトッププレートが熱くなる	●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。使用中·使用後しばらくはトッププレートに触れないよう注意してください。	_

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

故障かな?と思ったら


ブザーについて

ブザー 音	部 位	内容	原因	処置と再使用時の注意	参照 ページ
ا ا	標準バーナー強火力バーナー	天ぷら油過熱防 止機能作動 焦げつき消火機 能作動	天ぷら油の過熱 焦げつき	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態) は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	12.15
5		温度センサー過熱防止機能作動	消し忘れによる過熱 から炊きなど	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●温度センサー過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	15
	標準バーナー 強火力バーナー	立消え安全装置 の作動 点火時に着火し なかった	炎の吹き消え 煮こぼれした場合 点火しなかった場合 など	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	15
	7,1/1/1	コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2 時間経過し自動消火 しました。	●操作ボタンを押してもどす。 ●続けて使用する場合は、再点火 を行う。	11.15
	強火力バーナー	センサー解除モード終了	約 30 分が経過し自 動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	12
ピ	標準バーナー 強火力バーナー グリル	電池交換サインのお知らせ	乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	8 · 15
3		立消え安全装置 の作動 点火時に着火し なかった	炎の吹き消え 点火しなかった場合 など	「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。	15
	グリル	グリル過熱防止 センサー作動	グリルのから焼き 消し忘れ 連続して使用した場 合 少ない食材など	●操作ボタンを押してもどし、約3分グリル庫内の温度が冷えるのを待ってから再点火を行う。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火します。	13.15
		グリル水切れセ ンサー作動	グリル水入れ皿に水 がはいっていない、 または水がなくなり かけている。	●グリル水入れ皿に水を入れ、し ばらく待ってから点火する。	13·15
		グリル消し忘れ 消火機能作動	約19 分が経過し自 動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	13 · 15
ブザーが鳴りな(約	横準バーナー 強火力バーナー グリル 温度センサー・ グリル過熱防止 センサー・電子 部品の故障 せンサー解除ス イッチの故障		部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、 お買い上げの販売店、またはフ リーダイヤルにご連絡ください。	別添 連絡先 一覧表
(約8秒)					7010

別売部品のご紹介

●防熱板

・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から 15cm、上部はトッププレート上面より 100cm 以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。



●魚とって RTO-ST1

・魚の取り出しや、盛り付けに便利です。 🔼



- ・別売部品をお求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げ販売店にてお求めください。
- 防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

●消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品·お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

交換	神 部 品	希望小売価格(税込)	部品番号
バーナーキャップ	強火力バーナー用	¥1,470	151-338-000
<u>N-7-4797</u>	標準バーナー用	¥1,365	151-310-000
しる 受け	強火力バーナー用	¥ 525	009-277-000
	標準バーナー用	¥ 525	009-278-000
ごとく		¥1,050	010-295-000
グリル排気口カバー		¥ 735	050-032-000
グリル水入れ皿		¥ 840	070-182-000
グリル焼網		¥ 630	071-057-000

※乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

(2009年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ●ガス通路部にほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口に必ずキャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービス

修理を依頼される ときは	『故障かな?と思ったら』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1)製品名・ガス種類(●) (2)型式の呼び(銘板表示のもの)(●) 及び品名(●) (3)故障または異常の内容(できるだけくわしく) (4)ご住所・お名前・電話番号・道順(5)訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください。)保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の 保有期間について	補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)
転居されるとき	ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどに ついてわからないとき	お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤル 🚾 0120-054-321 をご利用ください。
お客様の個人情報の取り扱いについて	●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

仕様

品名	名	RT-650GFTS(BK)-L, KGE-650FTS(BK)L KGT-60FTS, RT-650GFTS(SL)-L KG-6080, KGK600L, KRT-60F RKG-S642E5L, RKG652E6L	RT-650GF	ΓS(BK)-L	RT-650GFTS(BK)-R RT-650GFTS(SL)-R KGE-651FTS(SL)R RS-651FTSR	RT-650GFTS(BK)-R
型式の呼び	び	RTS-650GFTS-L	RTS-650GF	FTS(G)-L	RTS-650GFTS-R	RTS-650GFTS(G)-R
型式	名	RTS-650GTS	RTS-6500	GTS(G)	RTS-650GTS	RTS-650GTS(G)
品 名 RT-653GCTS(B)-L、RTE-650CTS			JM60CTSBL	RT-6	653GCTS(B)-R、RT	E-650CTS(B)R
型式の呼び	び	RTS-650GCTS-L		RTS-650GCTS-R		
型式	名		RTS-65	0GCTS		
種	類		グリル付ガ	ステーフ	ブル	
点火方法	法		連続放電	た火点		
外形寸法	—— 法	高さ 204 mm×幅 596 mm×奥行 467 mm				
外 形 寸 🤅	冱	高さ204mm×幅597mm×奥行46	7mm (RT-65	53GCTS	(B)、RTE-650CTS(B)、KJM60CTSBL)
質量(本体	質量(本体)			10.0 kg		
ガス接糸	続	9.5 mm φ ガス用ゴム管				
	品	取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)				

使 用 ガ スー		田・ボーフ	1 時間当たりのガス消費量				
	使用ガスグループ		個	個別ガス消費量			
使用刀		コスシルーフ	強火力バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量	
	L3	(4A · 4B · 4C)	2.73kW	1.63kW	1.69kW	5.80kW	
	L2	(5A · 5AN · 5B)	2.94kW	1.63kW	1.69kW	5.80kW	
都市ガ	L1	(6B · 6C · 7C)	2.97kW	2.09kW	1.69kW	6.27kW	
ロサ		5 C	2.97kW	2.27kW	1.69kW	6.50kW	
沒		6 A	2.97kW	1.69kW	1.69kW	6.20kW	
用用		1 2 A	3.91kW	2.28kW	1.57kW	7.28kW	
713		1 3 A	4.20kW	2.45kW	1.69kW	7.79kW	
		13 A (G)	4.20kW	2.45kW	1.69kW	7.69kW	
L	Р	ガ ス 用	4.21kW	2.46kW	1.69kW	7.89kW	

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください)

製品についてのお問い合わせは

社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関東支社☎03(3471)9047 〒140-0002東京都品川区東品川1-6-6 東京支店☎03(3471)9047 〒140-0002東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号 高松支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 東北支社☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74 中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関 西 支 社 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 広島支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1 九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

